



# Bona Classic UX

WATERGEDRAGEN PRIMER

Primer voor een lichte tot onbehandelde houtverkleuring



Watergedragen primer voor onbehandelde houten vloeren die een lichte tot onbehandelde houtverkleuring geeft. Bona Classic UX wordt gekenmerkt door eenvoud in applicatie en gebruik, omdat het snel droogt en gemakkelijk te schuren is met conventionele schuurmiddelen. Een sterke basis voor elke Bona aflak. EC1PLUS geclassificeerd voor zeer lage luchtmissies binnenshuis. Kan worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming.

- Medium lichte houtkleuring
- Vergevingegezinde toepassingseigenschappen
- Gemakkelijk schuurbaar



# Bona Classic UX

## WATERGEDRAGEN PRIMER

### Primer voor een lichte tot onbehandelde houtverkleuring

#### TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Type grondlak:</b>	1 component watergedragen polyurethaan/acrylaat primer
<b>Verdunning:</b>	Niet verdunnen. Bona Retarder kan worden toegevoegd voor een langere open tijd
<b>Droogtijd:</b>	1-2 uur (20°C/60% R.v.)
<b>Gereedschap:</b>	Bona Roller (11 mm) of T-bar applicator
<b>Verbruik:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter (≈120-100g/m <sup>2</sup> ) per laag
<b>Veiligheid:</b>	niet geclassificeerd
<b>Reiniging:</b>	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton
<b>Houdbaarheid:</b>	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
<b>Opslag/transport:</b>	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
<b>Afval:</b>	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
<b>Verpakking:</b>	5 liter can / 3 cans per karton
<b>Certificaten:</b>	EC1 <sup>PLUS</sup> voor zeer lage emissies

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

#### VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur het Bona Scrad-Pad systeem, Quattro Disc of PowerDrive systeem met korrel 120 gebruiken voor de laatste schuurgang van het hout. Het afwerken van de vloer dient bij voorkeur direct na het schuren te gebeuren.

De Bona Classic UX op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

**Let op:** Tropische houtsoorten zoals Teak, Ipé, (Gerookt) Eiken, Wengé, Iroko en soortgelijke soorten, evenals sommige zachte houtsoorten bevatten natuurlijke bestanddelen - tannine, oliën, harsen en mineralen, die kunnen leiden tot een aanzienlijke verlenging van de droogtijd, bevochtigingsproblemen of kleurveranderingen. Het is aanbevolen de houtsoort te identificeren en eventueel een test uit te voeren alvorens de aflak aan te brengen.

#### BEHANDELINGSSCHEMA

##### Algemeen behandelingsschema:

1 x Bona Classic UX + 2 x Bona Aflak

Bona Classic UX is compatible met alle Bona aflakken.

##### Noot:

- Niet meer dan twee laklagen per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Bona Classic UX mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten.



# Bona Classic UX

## WATERGEDRAGEN PRIMER

### Primer voor een lichte tot onbehandelde houtverkleuring

#### GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden vóór gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Het is aan te raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te beperken. Giet vervolgens de primer in een schone, droge bak.
2. Breng de Bona Classic UX aan met gebruik van een Bona Roller (of T-bar applicator in een verhouding van 8-10 m<sup>2</sup>/liter. Voorkom een opstapeling van het product.
3. De 1<sup>e</sup> aflaklaag kan zonder tussen te schuren worden aangebracht, mits dit binnen 24 uur na het aanbrengen van Bona Classic UX gebeurt.
4. Na de 1<sup>e</sup> laag Bona aflak de vloer licht opschuren met het Bona Scrad Pad Systeem en Wings in korrel P150. Vervolgens goed stofzuigen en werk verder af met een 2<sup>e</sup> laag Bona aflak.

#### Noot!

Wanneer de Bona Classic UX langer dan 24 uur heeft gedroogd, dan dient de vloer licht te worden opgeschuurd middels het Bona Scrad Pad Systeem. Korrel P150 wordt hiervoor aangeraden.

#### ONDERHOUD

Bona Classic UX mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)  
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)